BEDIENUNGSANLEITUNG

Alecto[®]

DBX-76

1 ECO MODUS

Dank des einzigartigen ECO-MODUS dieses Babyphones Alecto DBX-76 wird der Sender automatisch und KOMPLETT ausgeschaltet, sobald Ihr Kind ruhig schläft. Dadurch wird nicht nur der Stromverbrauch optimal reduziert, sondern auch die unnötige Funkstrahlung im Babyzimmer!

Das Babyphone schaltet sich nämlich nur dann ein, wenn dies notwendig ist – wenn Ihr Kind weint.

Beachten Sie: wenn Ihr Kind zu weinen beginnt, könnte es zu einer kurzen Verzögerung (ca. 1 Sekunde) kommen, da sich die Baby-Einheit zuerst wieder mit der Eltern-Einheit verbinden muss.

Falls Sie doch sämtliche Geräusche aus dem Kinderzimmer hören möchten, stellen Sie die Empfindlichkeit der Baby-Einheit auf maximale Stärke (= Level 5). In dieser Einstellung bleibt die Baby-Einheit die ganze Zeit über eingeschaltet.

Den ECO-MODUS können Sie über den Schalter ECO ON-OFF an der Unterseite der Baby-Einheit ausschalten.

Weitere Informationen über den ECO-MODUS in Abschnitt 5.1.

2 ÜBERSICHT

2.1 ÜBERSICHT - ELTERN-EINHEIT:

1. Lämpchen ϕ :
blinkt, wenn die Eltern-Einheit ausgeschaltet ist und in der Ladestation aufgeladen wird (erlischt, wenn die Batterien komplett geladen sind)
leuchtet ständig, wenn die Eltern-Einheit eingeschaltet ist;
blinkt, wenn sich die Eltern-Einheit nicht in der Ladestation befindet und die Batterien schwach sind
2. Lämpchen ☹ : blinkt, sobald die Baby-Einheit ein Geräusch wahrnimmt jedoch die Lautstärke der Eltern-Einheit auf 0 (stumm) eingestellt ist
3. Taste ☺ : Antwort an die Baby-Einheit
4. Taste $\blacktriangledown$:
mehrfach drücken, um die Lautstärke zu verringern, gleichzeitig Taste $\blacktriangledown$ zur Übersicht der Einstellungen

5. Taste : Menü öffnen
6. eingebauter Lautsprecher
7. Taste **OK**: zur Bestätigung der Einstellungen
8. eingebautes Mikrofon
9. Taste :
mehrfach drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, gleichzeitig
Taste zur Übersicht der Einstellungen
10. Taste :
ca. 2 Sekunden lang drücken, um die Eltern-Einheit einzuschalten;
erneut 2 Sekunden lang drücken, um die Eltern-Einheit auszuschalten
11. Display (sehen Sie nächste Seite)
12. Lämpchen : Verbindungs-Kontrolllämpchen
blinkt 1x pro Sekunde, während die Eltern-Einheit die Baby-Einheit sucht
leuchtet ständig, wenn die Eltern-Einheit mit der Baby-Einheit verbunden ist
leuchtet 1x alle 5 Sekunden, wenn der ECO-MODUS eingeschaltet ist (Sehen Sie Abschnitt 5.1)

2.2 ÜBERSICHT - BABY-EINHEIT:

1. Taste :
kurz drücken, um die Baby-Einheit einzuschalten
ca. 1 Sekunde lang drücken, um die Baby-Einheit auszuschalten
2. eingebautes Mikrofon

3. Nachtbeleuchtung, gleichzeitig ON/OFF-Anzeige:
leuchtet, wenn die Baby-Einheit eingeschaltet wird; ist ausgeschaltet, wenn die Baby-Einheit ausgeschaltet ist
4. Taste : ca. 1 Sekunde lang drücken, um die Eltern-Einheit zu rufen
5. Batteriefach
6. Temperatursensor

2.3 ÜBERSICHT - DISPLAY:

Anzeige verschiedener Funktionen und Warnungen während der Verwendung

Anzeige verschiedener Einstellungen während des Programmierens

leuchtet während des Abspielens von Schlafliedern

Temperaturanzeige an der Baby-Einheit

Batteriestandsanzeige

leuchtet während des Einstellens der Empfindlichkeit des Geräts

3 INSTALLATION

3.1 INSTALLATION

Die Eltern-Einheit wird mit zwei beigefügten aufladbaren Batterien betrieben. Die Batterien werden mithilfe des ebenfalls beigefügten Ladegeräts aufgeladen.

ACHTUNG:

Verwenden Sie NIEMALS normale Wegwerfbatterien in der Eltern-Einheit. Normale Batterien sind nicht aufladbar und können explodieren, wobei die Eltern-Einheit irreparabel beschädigt werden kann.

1. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs hinten an der Eltern-Einheit nach unten.
2. Legen Sie die 2 beigefügten aufladbaren Batterien entsprechend der Angaben auf dem Batteriefach in richtiger Polrichtung ein (+ und -).
3. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs wieder zu.
4. Stecken Sie das Netzteil der Ladestation in eine 230 V-Steckdose und legen Sie die Eltern-Einheit in die Ladestation ein.
5. Lassen Sie die Eltern-Einheit 15 Stunden lang in der Ladestation, um die Batterien voll aufzuladen.

ACHTUNG:

Legen Sie zunächst die Batterien in die Eltern-Einheit ein und stecken Sie diese dann in das Ladegerät ein, um die Batterien aufzuladen. Stecken Sie die Eltern-Einheit niemals ohne Batterien in das Ladegerät ein.

3.2 BABY-EINHEIT:

Die Baby-Einheit wird mit dem beigelegten Netzteil betrieben. Um die Baby-Einheit auch kabellos nutzen zu können (z.B. im Urlaub), besteht die Möglichkeit, 4 normale Batterien einzulegen. Das Netzteil für die Baby-Einheit ist Teil des Sets. Batterien für die Baby-Einheit sind nicht im Set enthalten.

1. Öffnen Sie das Batteriefach hinten an der Baby-Einheit, indem Sie die Schraube mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher nach links aufdrehen.
2. Legen Sie 4 Batterien entsprechend der Angaben auf dem Batteriefach in richtiger Polrichtung ein (+ und -).
3. Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf die Baby-Einheit an und drehen Sie die Schraube nach rechts fest.
4. Stecken Sie den Stecker (Niedrigstrom) des Netzteils in die 7VDC 0,42A - + Buchse an der Einheit an und schließen Sie das Netzgerät an eine 230 V-Steckdose an.

Verwenden Sie für die Baby-Einheit ausschließlich NORMALE (NICHT aufladbare) Batterien, vorzugsweise ALKALINE-Batterien.

3.3 HINWEISE ZUR PLATZIERUNG:

- Platzieren Sie die Baby-Einheit NICHT im Bett direkt neben dem Kind, sondern wahren Sie einen Abstand von mind. 2 Metern zwischen Kind und Baby-Einheit.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS KIND DAS NETZKABEL NICHT BERÜHREN KANN.
- Stellen Sie das Babyphone nicht auf Flächen aus Cellulose, da die Gummifüßchen Spuren hinterlassen können.
- Stellen Sie die Baby- und Eltern-Einheit nicht in direktes Sonnenlicht oder an feuchte Orte. Das Babyphone ist nicht wasserdicht. Ins Innere des Geräts dringende Feuchte kann die Elektronik beschädigen.

3.4 GÜRTEL-CLIP:

Mithilfe des Gürtel-Clips können Sie die Eltern-Einheit problemlos und ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit bei sich tragen.

Schieben Sie den Clip einfach nach unten, um ihn abzunehmen. Um ihn anzubringen, schieben Sie ihn einfach nach oben.

4 VERWENDUNG

Achtung – dieses Babyphone ist lediglich ein Hilfsmittel. Das Gerät ersetzt niemals die tatsächliche Anwesenheit und Aufsicht eines Elternteils oder Betreuers.

4.1 EIN-/AUSSCHALTEN UND VERBINDUNGSKONTROLLE:

Einschalten der Eltern-Einheit:

Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang ON/OFF, um die Eltern-Einheit einzuschalten

Das Verbindungs-Kontrolllämpchen (∞) beginnt zu blinken und die Eltern-Einheit beginnt mit der Suche nach der Baby-Einheit

Einschalten der Baby-Einheit:

Drücken Sie kurz die Taste ON/OFF. Die Nachtbeleuchtung und die Baby-Einheit werden eingeschaltet.

Verbindung OK:

Wenn sich Eltern- und Baby-Einheit gegenseitig 'finden', wird die Verbindung aufgebaut und das Verbindungs-Kontrolllämpchen (∞) leuchtet dauerhaft auf.

Ausschalten der Eltern-Einheit:

Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang ON/OFF, um die Eltern-Einheit auszuschalten.

Ausschalten der Baby-Einheit:

Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang ON/OFF, um die Baby-Einheit auszuschalten.

4.2 AUDIO-FUNKTION:

Sobald die Baby-Einheit ein Geräusch registriert, wird dieses an die Eltern-Einheit übermittelt.

Empfangslautstärke:

Über die Tasten ▲ und ▼, an der Eltern-Einheit, können Sie die Lautstärke regulieren (5 Stufen + Ton aus)

Bei Erreichen der max./min. Lautstärke ertönt bei erneutem Drücken von +/- ein zusätzlicher Piepton.

Optische Geräuschanzeige:

Das Lämpchen ☹️ an der Eltern-Einheit leuchtet, sobald die Baby-Einheit ein Geräusch übermittelt und die Eltern-Einheit stumm gestellt ist.

Sehen Sie Abschnitt 4.9 'Vorsicht bei stummgeschaltetem Ton'.

4.3 RUFEN DER ELTERN-EINHEIT:

Sie können diese Funktion verwenden, um Hilfe ins Kinderzimmer zu rufen oder um die Eltern-Einheit zu suchen, falls diese unauffindbar ist. Beachten Sie: die Eltern-Einheit muss eingeschaltet sein, um das Rufsignal senden zu können.

Drücken Sie die Taste ●))) an der Baby-Einheit (ca. 1 Sekunde), damit die Eltern-Einheit 30 Sekunden lang Rufsignale sendet.

Die Rufsignale können über das erneute Drücken der Taste ●))) oder das Drücken einer beliebigen Taste an der Eltern-Einheit ausgeschaltet werden. Für die Rufsignale ist an der Eltern-Einheit eine feste Lautstärke eingestellt, die unabhängig von den Lautstärkeinstellungen funktioniert.

4.4 STIMMANTWORT-FUNKTION:

Drücken Sie die Taste an der Eltern-Einheit, um eine Stimmantwort an die Baby-Einheit zu übermitteln. Lassen Sie die Taste los, um erneut in den Audio-Modus zu wechseln

Die Lautstärke der Stimmantwort ist voreingestellt und kann nicht geändert werden.

4.5 SCHLAFLIEDER:

In der Baby-Einheit sind 5 Schlaflieder einprogrammiert. Über die Eltern-Einheit können Sie ein Schlaflied wählen, abspielen und stoppen.

4.5.1 Ein-/Ausschalten:

Drücken Sie

Wählen Sie mit und die Option [Schlaflied]

Drücken Sie 2x **OK**, um das Abspielen der Schlaflieder zu starten oder zu stoppen.

4.5.2 Auswahl eines Schlaflieds:

Drücken Sie

Wählen Sie mit und die Option [Schlaflied]

Drücken Sie **OK**

Wählen Sie mit und die Option [Neu wählen]

OK

Drücken Sie **OK**

Drücken Sie **▲** und **▼**, um das gewählte Schlaflied abzuspielen (*wählen Sie [Alle absp.], um alle Schlaflieder nacheinander abzuspielen*)

OK

Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen.

Drücken Sie ☰

Wählen Sie mit **▲** und **▼** die Option [Schlaflied]

OK

Drücken Sie **OK**

Wählen Sie mit **▲** und **▼** die Option [Lautstärke]

OK

Drücken Sie **OK**

Drücken Sie **▲** und **▼**, um die gewünschte Lautstärkestufe zu wählen: (Stufe ■■■ ist die mindest Einstellung, Stufe ■■■■■■■■■■ ist die maximale Einstellung)

OK

Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen.

Während des Abspielens von Schlafliedern wird auf dem Display das Symbol angezeigt und oben auf dem Display erscheint die Information, welches Schlaflied im Moment abgespielt wird ('Schlaflied x', wobei x=1~5) oder 'Alle absp.', falls dies eingestellt wurde. Nach 15 Minuten wird das Abspielen der Schlaflieder automatisch beendet. Falls Sie während des Abspielens der Schlaflieder die Taste betätigen, um das Kind zu beruhigen, wird das Abspielen der Schlaflieder sofort beendet.

4.6 DISPLAY-SPRACHE:

Die verschiedenen Anweisungen und Meldungen auf dem Display können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Die Sprache kann folgendermaßen eingestellt werden:

Drücken Sie

Wählen Sie mit und die Option [Sprache]
Drücken Sie OK
Drücken Sie und , um die gewählte Sprache einzustellen
Drücken Sie OK , um zu bestätigen

Falls Sie eine Ihnen unbekannte Sprache eingestellt haben und nicht wissen, wie Sie dies ändern können, folgen Sie der nachfolgenden Anleitung:

1. Drücken Sie 1x
2. Drücken Sie 1x
3. Drücken Sie 1x **OK**
4. Wählen Sie mit und die gewünschte Sprache aus
5. Drücken Sie **OK**

4.7 EMPFINDLICHKEIT:

Die Empfindlichkeitsstufe der Baby-Einheit wird folgendermaßen eingestellt:

Drücken Sie

Wählen Sie mit und die Option [Empfindlk.]
Drücken Sie OK

Drücken Sie ▲ und ▼, um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen

Stufe ■■■ - geringe Empfindlichkeit

Stufe ■■■■■■■■ - hohe Empfindlichkeit

Stufe ■■■■■■■■ - Sender ständig eingeschaltet; das Kind kann auch dann belauscht werden, wenn es schläft.

Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen

4.8 TEMPERATUR- UND ALARMANZEIGE:

Im Ruhezustand wird auf dem Display der Eltern-Einheit die Temperatur im Kinderzimmer in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit angezeigt.

Diese Funktion ermöglicht das Einprogrammieren von oberen und unteren Temperaturgrenzen. Wird eine der Grenzen überschritten, wird auf dem Display die Warnung: [ZU KALT] oder [ZU WARM] angezeigt. Zusätzlich können Sie den Alarm aktivieren.

4.8.1 Änderung der Anzeige in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit:

Drücken Sie ≡

Wählen Sie mit ▲ und ▼ die Option [Temperatur]

Drücken Sie **OK**

Wenn °C eingestellt war:

Wählen Sie mit ▲ und ▼ die Option [Grad F]

Wenn °F eingestellt war:

Wählen Sie mit ▲ und ▼ die Option [Grad C]

Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen

Drücken Sie

Wählen Sie mit und die Option [Temperatur]

2x

Drücken Sie 2x **OK**

Stellen Sie mit und die Obergrenze ein

Drücken Sie **OK**

Stellen Sie mit und die Untergrenze ein

Drücken Sie **OK**

Drücken Sie um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie

Wählen Sie mit und die Option [Temperatur]

Drücken Sie **OK**

Wählen Sie mit und die Option [Temp. alarm]

2x

OK

Drücken Sie 2x OK (falls der Alarm ausgeschaltet war, wird er nun eingeschaltet; falls der Alarm eingeschaltet war, wird er nun ausgeschaltet)

Beachten Sie, dass die Temperatur nur näherungsweise angezeigt wird.

4.9 WARNUNGSTONEN BEI STUMMSCHALTUNG:

Falls Sie den Ton mit den Tasten ▲ und ▼ an der Eltern-Einheit ausgeschaltet haben, können Sie das Aussenden von Warntönen aktivieren, falls die Baby-Einheit ein lautes Geräusch registriert.

Drücken Sie ≡

Wählen Sie mit ▲ und ▼ die Option [Geräu. Alarm]

2x

OK

Drücken Sie 2x **OK** (falls die Warntöne ausgeschaltet waren, werden sie jetzt eingeschaltet; falls die Warntöne eingeschaltet waren, werden sie jetzt ausgeschaltet)

5 ÜBRIGE FUNKTIONEN

5.1 ECO-MODUS:

Bei eingeschaltetem ECO-MODUS hört der Sender komplett auf, Signale zu senden, während das Kind schläft.

Der ECO-MODUS kann über den ON/OFF-Schalter an der Unterseite der Baby-Einheit (de)aktiviert werden (der Schalter kann mithilfe eines spitzen Gegenstands umgeschaltet werden): (ON = ECO-Modus aktiviert, OFF = ECO-Modus deaktiviert)

- *Achtung: Im FULL ECO-MODUS funktioniert die Verbindungskontrolle nicht, sehen Sie den nächster Abschnitt.*

5.2 VERBINDUNGSKONTROLLE:

5.2.1 Bei ausgeschaltetem ECO-Modus:

Solange die Eltern- und Baby-Einheiten miteinander verbunden sind, leuchtet das Lämpchen (💡) an der Eltern-Einheit dauerhaft auf.

Befindet sich die Eltern-Einheit außer Reichweite der Baby-Einheit (oder ist die Baby-Einheit ausgeschaltet oder sendet nicht mehr), beginnt das Verbindungs-Kontrolllämpchen zu blinken. Gleichzeitig werden regelmäßig doppelte Pieptöne gesendet.

Wird der Grund für den Verbindungsverlust beseitigt, leuchtet das Verbindungs-Kontrolllämpchen wieder dauerhaft auf und die Pieptöne hören auf.

Auch wenn die Einheiten eingeschaltet werden, blinkt das Verbindungs-Kontrolllämpchen zunächst mehrere Dutzend Sekunden lang auf. In dieser Zeit 'sucht' die Eltern-Einheit die Baby-Einheit. Sobald die Baby-Einheit 'gefunden' wird, leuchtet das Lämpchen dauerhaft auf.

5.2.2 Bei eingeschaltetem ECO-Modus:

Bei eingeschaltetem ECO-Modus befindet sich die Baby-Einheit, solange das Kind schläft im kompletten Sleep-Modus; auch die automatische Verbindungskontrolle funktioniert nicht. In diesem Fall blinkt das Verbindungs-Kontrolllämpchen 1x alle 5 Sekunden auf und signalisiert damit, dass der ECO-Modus eingeschaltet ist und keine aktive Verbindungskontrolle zur Verfügung steht.

Sobald das Kind zu weinen beginnt, verbindet sich die Baby-Einheit aktiv mit der Eltern-Einheit und das Verbindungs-Kontrolllämpchen leuchtet dauerhaft auf. Wird das Kind ruhig, schaltet sich der ECO-Modus erneut ein und das Lämpchen blinkt erneut 1x alle 5 Sekunden auf.

Ist der ECO-Modus eingeschaltet, befindet sich die Baby-Einheit im kompletten Sleep-Modus und die automatische Verbindungskontrolle ist nicht aktiv. Folgendermaßen können Sie kontrollieren, ob Sie sich in Reichweite der Baby-Einheit befinden:

1. Drücken Sie kurz ϕ an der Eltern-Einheit. Die Eltern-Einheit sendet jetzt ein kurzes Signal an die Baby-Einheit und diese sendet ein kurzes Signal an die Eltern-Einheit zurück.
2. Wenn die Eltern-Einheit dieses Signal empfängt bedeutet dies, dass Sie sich in Reichweite der Baby-Einheit befinden; das Verbindungs-Kontrolllämpchen ( ) blinkt auch weiterhin einmal alle 5 Sekunden auf und Sie hören 1 Piepton.
3. Wenn die Eltern-Einheit das Rücksignal nicht empfängt, bedeutet dies, dass Sie sich außerhalb der Reichweite der Baby-Einheit befinden oder diese ausgeschaltet ist. Sie hören 3 kurze Pieptöne und das Verbindungs-Kontrolllämpchen beginnt, schneller zu blinken (1x pro Sekunde). Sie hören regelmäßig 2 kurze Töne und das Display zeigt [Kein Kontakt] an. Verringern Sie die Entfernung zur Baby-Einheit (um die Verbindung zu kontrollieren drücken Sie regelmäßig die Taste ϕ).

5.3 BATTERIESTANDSANZEIGE AN DER ELTERN-EINHEIT:

Die Eltern-Einheit verfügt über eine Batteriestandsanzeige auf dem Display:

- Batterie voll
- Batterie zu 2/3 geladen
- Batterie zu 1/3 geladen
- Batterie leer

- Wird die Eltern-Einheit in die Ladestation gesteckt, ändern sich die Symbole hintereinander und zeigen damit den Ladevorgang der Batterie an; sind die Batterien vollständig geladen, bleibt die Anzeige bei dem Symbol für die volle Batterie stehen; gleichzeitig blinkt das Lämpchen solange die Batterien geladen werden.
- Wird die Eltern-Einheit aus der Ladestation entfernt, zeigt das Batteriesymbol den Ladestand der Batterie an.
- Kurz nach dem Erscheinen des Symbols ( ) schaltet sich die Eltern-Einheit aus.
- Die Eltern-Einheit ist nach dem Platzieren in der Ladestation zum Aufladen der Batterien wieder einsatzbereit.

Neben dem Batteriesymbol zeigt auch das Lämpchen auf dem Display Informationen bezüglich des Batteriestands an:

- Befindet sich die Eltern-Einheit im Ladegerät und ist nicht eingeschaltet, blinkt dieses Lämpchen als Batteriestandsanzeige; das Lämpchen hört auf zu blinken, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind.
- Wird die Eltern-Einheit gerade verwendet, befindet sich jedoch nicht im Ladegerät, blinkt dieses Lämpchen, wenn die Batterien schwach werden; gleichzeitig ertönen einmal pro Minute 2 Pieptöne; Sie haben nun 30-60 Minuten Zeit, um die Eltern-Einheit in das Ladegerät zu stecken und die Batterien aufzuladen – ansonsten schaltet sich die Einheit automatisch ab; Sie können stattdessen neue aufladbare Batterien einlegen, die in einem separaten Ladegerät aufgeladen wurden.

6 ALLGEMEINE SICHERHEITS-ANWEISUNGEN UND HINWEISE

6.1 ALLGEMEIN:

Kontrollieren Sie vor dem Verwenden jedes Mal das ordnungsgemäße Funktionieren des Babyphones. Neben der Kontrolle der Reichweite und Verbindung des DBX-76 wird auch eine regelmäßige Hörkontrolle während der Verwendung empfohlen. Verwenden Sie das Babyphone ausschließlich als Hilfsmittel und niemals an Stelle der Betreuung durch einen Erwachsenen oder einen Betreuer.

DBX-76 darf nicht zu anderen Zwecken als der Geräuscherkennung in Ihrem privaten Umfeld eingesetzt werden; jeder, der sich im Abhörbereich des Babyphones befindet oder befinden könnte, sollte über die Installation des Babyphones informiert werden.

Zur Verwendung dieses Funk-Babyphones ist keine Genehmigung erforderlich. Das System darf beliebig im Haushalt eingesetzt werden. Es wird jedoch keine Garantie auf die ständige und störungsfreie Signalübertragung erteilt.

Werden die Einheiten nicht als Babyphone verwendet, sollten diese mit der On/Off-Taste ausgeschaltet werden.

6.2 TEMPERATURANZEIGE:

Der Temperatursensor steht hinten an der Baby-Einheit ab. Um möglichst genaue Daten zu erhalten, darf der Sensor nicht verdeckt oder direkt im Sonnenlicht platziert werden. Auch das Platzieren des Sensors auf oder in der Nähe von Heizquellen beeinflusst die Temperaturanzeige. Bedenken Sie, dass die Temperatur lediglich näherungsweise angezeigt wird.

6.3 VERWENDUNG VON MEHREREN BABYPHONES:

Die Technologie des DBX-76 ermöglicht die gleichzeitige, parallele und störungsfreie Verwendung von mehreren kompletten Babyphone-Sets (Baby- und Eltern-Einheit), um auf diese Weise mehrere Kinderzimmer zu kontrollieren; sämtliche zueinander gehörende Eltern- und Baby-Einheiten sind mit einem einzigartigen Code ausgestattet, der dem DBX-76 das Erkennen von Signalen von anderen Babyphones unmöglich macht und die Geräuscherkennung Ihres Sets durch andere Geräte verhindert.

Es ist nicht möglich, Ihr DBX-76 um einzelne Baby- oder Eltern-Einheiten zu erweitern.

6.4 REICHWEITE:

Die Reichweite des Babyphones beträgt bis zu 300 Metern im offenen Raum und bis zu 50 Metern im Haus; die Reichweite hängt von den lokalen Gegebenheiten ab (Betonwände, andere Babyphone und Funktelefone, etc.).

6.5 STROMVERSORGUNG:

Netzteile:

Verwenden Sie ausschließlich die diesem Set beigefügten Netzteile. Die Verwendung anderer Netzteile kann zur Beschädigung der Elektronik des DBX-76 führen.

Batterien:

In der Eltern-Einheit dürfen ausschließlich AUFLADBARE Batterien verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich Batterien mit folgenden Parametern:

- * Format: AAA / HR03 / 1.2V
- * Typ: NiMH (Nickel-Metallhydrid), aufladbar
- * Kapazität: 750mAh oder mehr

6.6 BATTERIEVERBRAUCH:

6.6.1 Eltern-Einheit:

Mit komplett aufgeladenen NiMH-Akkus mit einer Kapazität von 750 mAh können Sie die Eltern-Einheit 12-15 Stunden lang außerhalb des Ladegeräts verwenden. Die Nutzungsdauer hängt von der Art der Verwendung ab (häufiges Einschalten der Einheit, häufige Stimmantworten, Lautstärke, Akkuladestand, etc.).

Bedenken Sie, dass die Eltern-Einheit auch dann geringe Mengen an Strom verbraucht, wenn sie ausgeschaltet ist. Es wird daher empfohlen, die Eltern-Einheit immer im Ladegerät zu belassen – auch dann, wenn Sie das Babyphone nicht verwenden. So gehen Sie sicher, dass die Batterien voll aufgeladen sind, wenn Sie das Babyphone kabellos verwenden möchten.

Die Ladezeit leerer NiMH-Akkus mit einer Kapazität von 750 mAh beträgt ca. 12 Stunden.

6.6.2 Baby-Einheit:

Mit 4 qualitativ hochwertigen Alkaline-Batterien funktioniert die Baby-Einheit ca. 12-15 Stunden lang. Die Nutzungsdauer hängt auch hier von der Art der Verwendung ab (häufiges Einschalten der Baby-Einheit, ECO-Modus on/off, etc.).

6.7 UMWELTSCHUTZ:

Die Verpackung dieses Babyphones kann ins Altpapier gegeben werden.

Das abgenutzte Produkt darf nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern muss an einem Verwertungspunkt für Elektro- und Elektronikgeräte zwecks Recycling abgegeben werden.

Verbrauchte Batterien sind an dem hierfür vorgesehenen Verwertungspunkt in Ihrer Gemeinde abzugeben oder in speziell markierten Containern zu deponieren. Werfen Sie niemals Batterien in den Hausmüll.

6.8 WARTUNG:

Reinigen Sie das Babyphone ausschließlich mit einem nur leicht feuchten Lappen; verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Vor der Reinigung ist das Netzteil zu entfernen.

6.9 KABEL DES NETZTEILS:

UM ERSTICKUNGSGEFAHR ZU VERHINDERN MUSS UNBEDINGT SICHERGESTELLT WERDEN, DASS DAS KIND NIEMALS ZUGRIFF AUF DAS KABEL DES NETZTEILS HAT.

7 MÖGLICHE FEHLER

FEHLER:	MÖGLICHE URSACHE UND LÖSUNG:
Das Lämpchen LINK blinkt +	Die Verbindung zwischen Eltern- und Baby-Einheit wurde unterbrochen. - Prüfen Sie, ob die Baby-Einheit eingeschaltet ist
Warntöne an der Eltern-Einheit	- Prüfen Sie die Stromversorgung (Netzteil und Batterien) - Prüfen Sie den Abstand zwischen den Einheiten; verringern Sie den Abstand falls notwendig
Kein Ton an der Eltern-Einheit	- Der Ton ist auf stumm geschaltet; schalten Sie den Ton ein - Die Aktivierungsstufe ist zu niedrig; erhöhen Sie die Lautstärke
Die Eltern-Einheit piept	Der Ton ist zu laut eingestellt, sodass es zu einer 'Rückkopplung' kommt. - Verringern Sie die Lautstärke an der Eltern-Einheit - Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Einheiten

Falls das Problem mit den beschriebenen Hinweisen nicht behoben werden konnte, versuchen Sie, den Fehler folgendermaßen zu beseitigen:

1. Entfernen Sie die Batterien aus der Eltern-Einheit und, falls zutreffend, auch aus der Baby-Einheit
2. Stecken Sie das Netzteil aus
3. Warten Sie einige Minuten ab
4. Legen Sie die Batterien wieder ein und schließen Sie das Netzteil wieder an

Falls die Probleme weiterhin bestehen, kontaktieren Sie den ALECTO-Service.

8 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Normen und Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung ist einsehbar auf:
<http://DOC.hesdo.com/DBX-76-DOC.pdf>

9 GARANTIE

Vor- und Nachname:
Adresse:
PLZ:
Ort:

Hier Kaufbeleg
aufbewahren!

Auf das Gerät Alecto DBX-76 gibt es eine Garantie von 24 MONATEN ab dem Kaufdatum. Während dieser Zeit garantieren wir die kostenlose Reparatur von Störungen wegen Material- und Konstruktionsfehlern. Fälle dieser Art werden einer verbindlichen Beurteilung durch den Importeur unterzogen.

Suchen Sie bei Feststellung einer Störung zunächst Rat in der Bedienungsanleitung. Wenn Sie keine konkrete Lösung finden, kontaktieren Sie den Verkäufer oder Ihren Alecto-Service.

ERLÖSCHEN DER GARANTIE:

Bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung, fehlerhaftem Anschließen, auslaufenden und/oder falsch eingelegten Batterien, Verwendung von anderen als Originalteilen und -zubehör, Vernachlässigung und bei Störungen, die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag und Naturkatastrophen entstanden sind erlischt die Garantie. Auch bei nicht genehmigten Modifizierungen und /oder Reparaturen durch Dritte, bei inkorrektem Transport des Geräts ohne angemessene Verpackung, sowie bei fehlendem Garantieschein und Kaufbeleg erlischt die Garantie. Die (aufladbaren) Batterien sind nicht von der Garantie umfasst.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung dieses Geräts entstehen.

10 INHALTSVERZEICHNIS

1	ECO-MODUS	2
2	ÜBERSICHT	
2.1	ÜBERSICHT - ELTERN-EINHEIT	3
2.2	ÜBERSICHT - BABY-EINHEIT	4
2.3	ÜBERSICHT - DISPLAY.....	5
3	INSTALLATION	
3.1	ELTERN-EINHEIT	6
3.2	BABY-EINHEIT.....	6
3.3	HINWEISE ZUR PLATZIERUNG	7
3.4	GÜRTEL-CLIP.....	7
..		
4	VERWENDUNG	
4.1	EIN-/AUSSCHALTEN UND VERBINDUNGSKONTROLLE ..	8
4.2	AUDIO-FUNKTION	9
4.3	RUFEN DER ELTERN-EINHEIT	9
4.4	STIMMANTWORT-FUNKTION	10
4.5	SCHLAFLIEDER	10
	4.5.1 Ein-/Ausschalten	10
	4.5.2 Auswahl von Schlafliedern	10
	4.5.3 Einstellung der Lautstärke.....	11
4.6	DISPLAY-SPRACHE	12
4.7	EMPFINDLICHKEIT	12
4.8	TEMPERATUR- UND ALARMANZEIGE.....	13
	4.8.1 Änderung der Anzeige in Grad Celsius und Grad Fahrenheit.....	13
	4.8.2 Einstellung der Ober-/Untergrenze.....	14
	4.8.3 Ein-/Ausschalten des Temperaturalarms.....	14
4.9	WARNUNGSTONEN BEI STUMMSCHALTUNG1.....	15

5	ÜBRIGE FUNKTIONEN	
5.1	ECO-MODUS	16
5.2	VERBINDUNGSKONTROLLE	16
	5.2.1 Bei eingeschaltetem ECO-Modus.....	16
	5.2.2 Bei ausgeschaltetem ECO-Modus.....	17
5.3	BATTERIESTANDSANZEIGE AN DER ELTERN-EINHEIT.....	18
6	ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN UND HINWEISE	
6.1	ALLGEMEIN.....	19
6.2	TEMPERATURANZEIGE	19
6.3	VERWENDUNG VON MEHREREN BABYPHONES.....	20
6.4	REICHWEITE.....	20
6.5	STROMVERSORGUNG	20
6.6	BATTERIEVERBRAUCH	21
	6.6.1 Eltern-Einheit	
	6.6.2 Baby-Einheit	
6.7	UMWELTSCHUTZ	21
6.8	WARTUNG.....	22
6.9	KABEL DES NETZTEILS	22
7	FEHLERTABELLE.....	23
8	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	24
9	GARANTIE.....	25
10	INHALTSVERZEICHNIS.....	26

Alecto[®]

Service

Help

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands